



Your I/O Superstore
M-SYSTEM

經濟系統

配置靈活，使用簡單，價格經濟，在硬體上為使用者節省了開支，也為用戶節約了時間和費用，且無需安裝維護方面的專業知識。

雙電源系統

R3 系列提供了雙電源系統的選擇。例如：用戶可以使用 120V AC 或 240V AC 作為主電源，同時使用 UPS 的 24V DC 作為預備電源。

開放式網路遠端資料蒐集

[安裝簡便 · 搭配靈活]

符合多項通訊協定之遠端通訊

為滿足終端客戶使用，M-System 研發了能夠使用於 PROFIBUS，Modbus，Ethernet，DeviceNet，CC-Link，LONWORKS，MECHATROLINK，T-Link，FL-net，HLS，和 FLEX NETWORK I/O 等通訊協定的網路通訊產品。

這些產品可架構於開放式網路，且能非常便利地與現今最流行的 HMI 圖控軟體和 DCS/PLC 進行通訊。

通訊備援

R3 及 R5 系列提供了通訊備援的選擇，以滿足高信賴度系統的特殊要求。除了可選擇雙網路通訊模組，亦可帶電安裝網路通訊介面模組。在通訊備援系統中，甚至可以使用不同協定的兩個通訊模組，將訊號同時傳送給兩種不同廠牌的 PLC 系統。

