

[生命無價・避免遺憾]

**SAFETY**



## 輸送帶系統 **雙向** 安全拉繩開關

拉繩開關也可稱為拉線開關、皮帶拉繩開關、皮帶緊急停機開關、急停機開關、皮帶輸送機保護裝置....等。拉繩開關是皮帶輸送機緊急停機的安全保護開關，當皮帶輸送機出現事故需停機時，可啟動拉繩開關使輸送機停機，防止事故的擴大。

對於輸送帶這樣的機械設備，沿著危險區使用拉繩設備。作為急停設備通常會更加方便有效。這些拉繩設備將鋼纜索連接到可鎖定拉繩開關，以便在任意位置以任意方向拉緊鋼纜索時都觸發開關，進而切斷機器電源。



拉線開關是雙向觸動的。既可安裝在輸送機中間位置、也可安裝在其兩端



通用的安裝設計使拉線開關既可安裝在輸送機縱梁頂部也可安裝在其兩側



堅固的防護外殼，防護等級為IP 67，危險區域可選擇耐壓防爆及粉塵防爆機種



可選配醒目的紅色臂杆，易於辨別警報或正常狀態