



儀器工程師必備手工具
您是不是還少了這個



HART 通用型儀器規劃器

HART 特點

數字通信與模擬信號4~20mA兼容
傳輸的信號用調製後的正弦信號疊加在4~20mA的模擬信號上
HART的連接方式：可以是點對點也可以是多站點

產品優點

帶著規劃線跟手機
即刻出發



支援HART 7和無線 HART設備
支持HART-IP
設備功能表結構方便流覽可快速得到你想要的資訊
配置設定情形可儲存成PDF檔格式，方便記錄留存
可將已儲存的設定載入到設備上
沒有標籤的限制
具有國際標準EDDL (IEC 61804-3) 可以跨多個主機設備
利用FieldComm來源方式來獲得所有最新註冊的DD檔
具1年保固



展林企業股份有限公司

http://www.fayin.com.tw fayin.tw@msa.hinet.net
tel: 02-27723316 fax: 02-81926485



PROCOMSOL

Process Communications Solutions