

皮帶偏斜開關 ELADP-80111



產品特點

- > 戶外防水等級 IP68
- > 偏斜開關使用高品質微動開關，不須加油潤滑的滾珠軸承以及最高可以傾斜75度的接觸滾棒，設計上有較大的機能寬裕，確保動作可靠且壽命長。
- > 開關在ON 和OFF 之間有2度的差異，在一個動作點上能確實開與閉。因此，該開關可以通過簡單的電路防止帶式輸送機問題。



ELADP-86111
粉塵防爆 / 防水
重量 2.0kg

通過
TS
防
爆
認
證



ELADP-80111
粉塵防爆
重量 2.9kg

產品特點

- > 大尺寸的開關具更大拉力的拉繩提供更好的耐用度。
- > 雙向運作的機型，兩種方向皆可安裝。
- > 提供兩組接點輸出可同時控制停止輸送帶及啟動警報警示。
- > 含運作狀態指示板型號可供選購。
- > 通過防水及防爆認證

拉繩開關 ELADP-86111



SAFETY SENSING TECHNOLOGY

Matsushima
Matsushima Measure Tech